

MONTÁŽ REGULOVATELNÉ ZÁRUBNĚ ROSTRA

Regulovatelná zárubeň pozůstává z:

- Svislé základny [základna se zarážkou a základna se závěsy] a horního nosníku [1a]
- Montážních dílů [1b]
- Těsnění



Pro montážní práce jsou potřebné: šroubovák, vodováha, rozpěrky, distanční podložky, klíny, montážní pěna.

UPOZORNĚNÍ! Zárubeň je zakázáno zadržovat! Montáž se provádí v suchých a dobře větraných místnostech, s vlhkostí nepřesahující 50%, po ukončení jiných prací jak např. nátěry, pokládání podlah, omítání. Montáž se provádí na úplně dokončených stěnách a podlahách. Je nutno také připravit vlastní dveřní otvor vyrovnáním všech nerovností. Doporučované rozměry otvoru:

Rozměr	Šířka otvoru	Výška otvoru
„60”	700 mm	2020 mm
„70”	800 mm	2020 mm
„80”	900 mm	2020 mm
„90”	1000 mm	2020 mm
„100”	1100 mm	2020 mm

Před zahájením montáže je nutno zárubeň zkontrolovat s ohledem na kvalitu a také s ohledem na shodu s objednávkou a úplnost soupravy. Namontování zárubeň bude mít za následek ukončení možnosti vrácení zboží, a veškerá zjevná poškození struktury a povrchu nahlášená po montáži nebudou zohledněná.

* zárubeň nad 200 mm se skládá ze dvou dílů

1. Rozbalit součástí zárubně a zkontrolovat stav soupravy
2. Vyjmout regulovatelné úhelníky a na rovném povrchu uložit svislé základny v pravém úhlu vůči nosníku a následně spojit rohy pomocí přiložených kovových spojek (4x), dvoudílných plastových spojek k upevnění vrutů (4x), se zvláštním zřetelem na přesné spojení obvodových lišt z venkovní strany (polepené)



3. Přešroubovat sedla závěsu k základně (x2)



4. Vyjmout záslepky otvorů, našroubovat závěsy a znovu namontovat záslepky

5. Správně smontovanou zárubeň (sestavající z obvodových lišt a nosníku) umístit ve dveřním otvoru stěny

6. Namontovat regulovatelné rozpěrky zabraňující vypáčení součástí zárubně ve výšce dolních a horních závěsů, zámku a prahu

7. Zkontrolovat výšku horního nosníku a svislost bočních nosníků. Dodatečně ověřit zda rozměry ve světle zárubně dole, uprostřed a nahoře jsou shodné

8. Nasadit křídlo a ověřit jeho přiléhání k zárubni

9. Sejmout křídlo

10. Vstříknout montážní pěnu mezi zárubeň a stěnu ve výšce rozpěrek a ponechat tak dlouho, jak je doporučeno výrobcem pěny

11. Po ztuhnutí pěny, vtlačit předem smontované úhelníky. Pro zpevnění lze úhelníky přilepit silikonem. U montáže zárubni v místnosti s velkou vlhkostí, se doporučuje okolo spodní části zárubně nanést silikon, což zabrání jejímu bobtnání.



ROSTRA
DVEŘE A ZÁRUBNĚ

Rostra Dveře s.r.o.

Sídlo: Krausova 604, Letňany, Praha 9, PSČ 199 00

IČO: 27909590

DIČ: CZ27909590